



# HURTIG DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

/ BASIC  
(MED OG UDEN BRANDKRAV)

**OBS:** Dette er ikke en fyldestgørende drift- og vedligeholdelsesvejledning og kan udelukkende bruges som supplement/støtte. Fyldestgørende vejledning findes på [www.mxdoor.dk](http://www.mxdoor.dk).

## 1. KORREKT DRIFT & VEDLIGEHOLD

Inspektion og vedligeholdelse skal udføres mindst hver 6. måned og logføres. Manglende vedligeholdelse kan ugyldiggøre garantien. En serviceaftale med MX Door anbefales.

## 2. DRIFTSINSTRUKTIONER

1. Følg sikkerhedsforanstaltninger ved brug af døren.
2. Åbn døren med håndtaget og nøgle, hvis nødvendigt.
3. Brug kun dørstopper til at holde døren åben; undgå at placere genstande mellem dør og karm.
4. Luk døren forsigtigt for at undgå skader.
5. Branddøre skal være lukkede eller udstyret med en automatisk dørlukker.
6. Hold låsen ren og brug kun originale nøgler.
7. Mal ikke låserammen.
8. Undgå pludselig åbning/lukning af døren; justér dørlukkeren om nødvendigt.
9. Undgå forurening med kemikalier og brug en bro ved transport over karmen.

## 3. VEDLIGEHOLDELSERINSTRUKTIONER

1. Kontroller og smør hængsler mindst to gange om året.
2. Hold vedligeholdelseslog.
3. Kontroller tætninger og udskift om nødvendigt.
4. Rengør og smør låse og dørlukker.
5. Undgå skader på maling og dæk døre under byggearbejde.
6. Fjern beskyttelsesfilm inden 21 dage efter installation.
7. Justér dørlukkere efter behov og rengør glasoverflader mindst to gange om året.
8. Gående dørblad i ulåst men lukket stilling skal kunne fastholdes med låsekasse og slutblik.
9. For dobbeltdøre skal det stående dørblad fastholdes i korrekt stilling, og døren skal være udstyret med koordinerende lukning, så stående dør lukker før gående.
10. For døre med selvlukkende hængsel skal lukkekraften justeres ved fjederhængslet.